

Встраиваемый усилитель AVS137



Страна-производитель: Китай

Изготовитель: AVIS ELECTRONICS
OVERSEAS LIMITED

Юридический адрес изготовителя: 506-507A,
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei
road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen,
Guangdong, China, 518108

Импортер: ООО «Авис электроникс»

Юридический адрес импортера: 125167,
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 PM-2

Технические характеристики

Режимы работы: Bluetooth, USB/SD, AUX

Рабочее напряжение: 220 V AC (50 Hz)

Мощность RMS: 25Wx2Ch

Сигнал/Шум: >98 dB

Дистанция Bluetooth: 10 м

Сопrotивление динамиков: 4-8 Ом

Поддержка карт памяти: до 32 Gb

Кнопки управления



1. Режим Bluetooth.
2. Увеличение громкости.
3. Режим USB.
4. Предыдущий трек.
5. Воспроизведение/Пауза.
6. Следующий трек.
7. Режим AUX
8. Уменьшение громкости.
9. Режим SD.
10. Включение/Выключение устройства.

Внешний вид устройства




Выключатель питания

USB

Разъем карты памяти

Схема подключения



Динамики

Усилитель


AUX

Дверной звонок

Триггер вкл/выкл

Триггер

Монтаж устройства



1. Изготовьте в стене нишу в соответствии с размерами монтажного короба.
2. Подведите к нише необходимые для подключения провода. Провода можно скрыть в штрабе или кабель канале.
3. Установите и зафиксируйте монтажный короб в нише.
5. Закрепите монтажную пластину в монтажном коробе.
6. Подключите проводку к устройству согласно схеме подключения.
7. Установите и зафиксируйте устройство в монтажном коробе.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию его конструкции или технологии производства.