

Встраиваемое радио AVS138



Страна-производитель: Китай

Изготовитель: AVIS ELECTRONICS
OVERSEAS LIMITED

Юридический адрес изготовителя: 506-507A,
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei
road, Shiyao town ,Baoan district, Shenzhen,
Guangdong, China, 518108

Импортер: ООО «Авис электроникс»

Юридический адрес импортера: 125167,
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 PM-2

Технические характеристики

Режимы работы: Bluetooth, USB/SD, AUX, FM радио

Рабочее напряжение: 220 V AC (50 Hz)

Мощность RMS: 25Wx2Ch

Сигнал/Шум: >98 dB


Дистанция Bluetooth: 10 м

Сопротивление динамиков: 4-8 Ом



Поддержка карт памяти: до 32 Gb

Частоты FM: 87.5 - 108MHz

Внешний вид устройства




1. Разъем динамиков
2. Аудиовыход
3. AUX
4. Видеовыход
5. Дверной звонок
6. Не используется
7. Антенна FM
8. Разъем microUSB (Для подключения USB носителей используйте переходник из комплекта)
9. Разъем карты памяти microSD
10. Кнопка включения




- 11. Увеличение громкости
- 12. Уменьшение громкости
- 13. Микрофон
- 14. Разъем питания 220 В

Схема подключения



Монтаж устройства



1. Изготовьте в стене нишу в соответствии с размерами монтажного короба.
2. Подведите к нише необходимые для подключения провода. Провода можно скрыть в штрабе или кабель канале.
3. Установите и зафиксируйте монтажный короб в нише.
5. Закрепите монтажную пластину в монтажном коробе.
6. Подключите проводку к устройству согласно схеме подключения.
7. Установите и зафиксируйте устройство в монтажном коробе.